
Cálculo das lajes

usando o método de Marcus (tabelas)

e método curso de engenharia da USP

respeita NBR 6118 e NBR6120



1. Predimensionamento / flexão máxima

Usando a NBR 6118

Fórmula: $d \ge L / (psi2 \times psi3)$

psi2 = 1 (apoios simples em 3 lados)

psi3 = 30 (usando CA-50)

 $d = 200 \text{ cm} / (1 \times 30) = 6.7 \text{cm}$

espessura = 6.7 cm + 2 cm de recobrimento (tipo I da NBR) = 8.7 cm = 9 cm

2. Área e carga

Área: 2 m x 2 m = 4 m^2

Peso próprio = $0.09 \text{ m} \times 2500 \text{ kg/m}^3$ (concreto) = $225 \text{ kg/m}^2 = 2.25 \text{ kN/m}^2$

Sobrecarga = 200 kg/m² (carga padrão para uso residencial) = 2 kN/m²

3. Tabela de Marcus

Usando o caso 1 da <u>tabela de Marcus</u>, sem engastes:

Lx / Ly = 2.00 / 2.00 = 1

mx = 27.4

my = 27.4

Kx = 0.5

4. Cálculo dos momentos máximos

Usando a tabela de Marcus:

 $Mx = qL^2/mx = 4.25 \text{ kN/m}^2 \text{ x 4 m}^2 / 27.4 = 0.62 \text{ kNm} = 6.2 \text{ tfcm}$

My = Mx = 0.62 kNm = 6.2 tfcm

 $qx = Kx \times q = 0.5 \times 4.25 \text{ kN/m}^2 = 2.125 \text{ kN/m}^2$

Considerando que um lado é engastado (improvável, só para ver o que seria o caso extremo)

 $Ma = -qL^2/8 = -2.125 \text{ kNm} = -21.25 \text{ tfcm}$

Usando a NBR (tabela de Bares):

Caso 1 (apoios simples)

Mux = Muy = 4.23

 $Mx = My = Mux \times qL^2/100 = 4.23 \times 4.25Kn/m^2 \times 4 / 100 = 0.71 kNm = 7.1 tfcm$

5. Dimensionamento das ferragens

Usando aço CA-50 / concreto C20

x = metade da altura total da laje = 9cm / 2 = 4.5cm

d = altura da laje acima da ferragem = 7cm

Dimensionamento para Mx/My (Marcus)

Usando sigma calculado = $x/d = 4.5/7 = 0.6428 \rightarrow k6 = 41 \rightarrow k3 = 0.429$

Usando k6 da tabela = $00 \times d^2 / q = 100 \times 7^2 / 6.2 \text{ tfcm} = 790 -> k3 = 0.325$

Área de aço As = $0.325 \times 6.2 / 7 = 0.28 \text{ cm}^2/\text{m}$

Dimensionamento para Mx/My (NBR)

Usando <u>Tabelas Gerais</u>

Usando momento de cálculo Md = $1.4 \times Mx = 1.4 \times 0.71 \text{ kNm} = 0.994 \text{ kNm} = 99.4 \text{ kNcm}$

 $kc = bd^2/Md = 100 \times 7^2 / 99.4 = 49.3 \text{ cm}^2/kN$

ks = 0.023 (tabela) Bitola	20 cm	15 cm	10 cm

Área de aço As = ks x Md / d = $0.023 \times 99.4 / 7 = 0.32 \text{ cm}^2/\text{m}$

Dimensionamento para Ma (caso não existente apenas para ver o que seria o extremo)

Usando sigma calculado = $x/d = 4.5/7 = 0.6428 \Rightarrow k6 = 41 \Rightarrow k3 = 0.429$

Usando k6 da tabela = $100 \times d^2 / q = 100 \times 7^2 / 21.25 \text{ tfcm} = 230 -> k3 = 0.331$

Área de aço As = $0.331 \times 21.25 / 7 = 1.0 \text{ cm}^2/\text{m}$

6. Verificação tamanho mínimo (NBR):

As min = $0.00075 \times h \times l = 0.00075 \times 7 \times 100 = 0.52 \text{ cm}^2/\text{m}$

7. Ferragens

Telas disponíveis e área em cm²/m

Bitola	20 cm	15 cm	10 cm
3.4 mm	0.36	0.54	0,81
4.2 mm	0.55	0.82	1.24

Ferragem apropriado: 4.2 mm x 20 cm ou 3.4 mm x 15 cm